

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



K&K Wasserzapfstelle ohne 0-33119-003 Flanschrohr

Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

einmalig, ca. 4 - 5 Wochen nach der Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten

	1x wöchentlich	2 x monatlich	1 x monatlich	4 x jährlich	2 x jährlich	1 x jährlich
<input checked="" type="checkbox"/> Zapfstelle <u>vor der Winterperiode</u> demontieren und einlagern <input checked="" type="checkbox"/> Zapfstelle <u>nach der Winterperiode</u> wieder montieren (Siehe Montageanleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Funktionsweise des Piezo Tasters prüfen, ggf. Batterie wechseln (Siehe Montageanleitung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frostgefahr im Winter : Aufgrund der Gefahr der Zerstörung durch Frost muss die Wasserzapfstelle in den Wintermonaten demontiert und eingelagert werden; ein sicherer Betrieb der Anlage ist nur bis zu einer Temperatur von + 5° Celsius möglich, tiefere Temperaturen führen unweigerlich zur Zerstörung des Selbstschlussventils. Ein einfaches Entwässern ist nicht ausreichend! Im Falle

**der Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen oder ausser Acht lassen von
Wartungsvorgaben übernimmt K & K keine Haftung oder Garantie für Schäden,
die durch Frost entstehen.**

**Für Batterie-Wechsel / Installation beachten Sie bitte unbedingt die aktuelle
Montageanleitung**

**Bitte fordern Sie für Ihre Planung detaillierte Informationen an per Telefon
+49(0)4254-93150**

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich
empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen
Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit
etc.) anzupassen.