

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



Wasserspirale 0-33204-001 (2,00)



Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

einmalig, ca. 4 - 5 Wochen nach der Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten

	1x wöchentlich	2 x monatlich	1 x monatlich	4 x jährlich	2 x jährlich	1 x jährlich
 Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände entfernen	☐	☐	☒	☐	☐	☐
 Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 Lager und/oder Gelenke auf festen Sitz und Leichtgängigkeit prüfen, ggf. auswechseln.	☐	☐	☐	☐	☒	☐
 Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln.	☐	☐	☐	☐	☐	☒
 Fußgelenk der Wasserspirale auf Funktion prüfen, Kontrollmaß lt. nachfolgender Zeichnung überprüfen, bei Erreichen bzw. Überschreiten des Kontrollmaßes Wasserspirale demontieren und komplette Lagereinheit austauschen	☐	☐	☒	☐	☐	☐

**Bitte fordern Sie die komplette Wartungsanleitung an unter Telefon:
04254/9315-0**

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen

Standortes (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.) anzupassen.