



Fundamente siehe Zusatzblatt

Montage mit Fundamentanker 1080120 (optional)

1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Fundamentanker mit Bank verschrauben in Fundamentlöcher stellen, ausrichten und abstützen.
4. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 ausgießen und mit 0,23 m Bodenmaterial abdecken.
5. Freigabe der Bank nach Abbinden der Betonfundamente.

