



1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Bankgestell in die Fundamentlöcher stellen und ausrichten.
4. Fundamente mit Stampfbeton C 20/25 (=B 25) ausgießen, die Kanten abrunden und mit z.B. 0,20 m Sand abdecken. (s. EN 1176-1).
5. Freigabe erst nach Abbinden der Betonfundamente.

