



1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Fundamentanker mit Bank verschrauben, in Fundamentlöcher stellen, ausrichten und abstützen.
4. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen und mit 0,20 m Bodenmaterial abdecken.
5. Freigabe der Bank nach Abbinden der Betonfundamente.

