



Fundamente siehe Zusatzblatt

**Montage mit Fundamentanker 1080120
(optional)**

1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Fundamentanker mit Bank verschrauben in Fundamentlöcher stellen, ausrichten und abstützen.
4. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 ausgießen und mit 0,23 m Bodenmaterial abdecken.
5. Freigabe der Bank nach Abbinden der Betonfundamente.

