



1. Standort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Tiefenanker und Wasserabflusskanal nach Zeichnung
3. vornehmen.
4. Fundamentloch mit Beton B25 ausgießen anschließend das Wasserventil im Beton setzen.
Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden des Betons.