



1. Stauwehr-Standort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Tiefenanker und Wasserkanal nach Zeichnung vornehmen (nur beispielhaft dargestellte Ausformung der Rinne).
3. Stauwehr in die Fundamentlöcher stellen, ausrichten und mit Beton C20/25 ausgießen.
4. Rinnenförmigen Wasserkanal entsprechend anmodellieren.
5. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden des Betons.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.