



Ⓐ Montage mit Ankerbolzen

1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Nach Abbinden der Betonfundamente Bohrungen für Bolzen vorsehen (entspr. den Herstellerangaben) – Fuß der Standrohre als Bohrschablone verwenden.
4. Bolzen in die Bohrungen einschlagen und Bank mit Bolzen verschrauben.

Werkzeug: Steckschlüssel SW 19 und Schlagbohrmaschine mit Steinbohrer ϕ 12 mm

Ⓑ (Wahlweise) Montage mit Bodenankern

1. Bankstandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Bodenanker mit Bankstützen verschrauben, in Fundamentlöcher stellen, ausrichten und abstützen.
4. Fundamentlöcher mit Stampfbeton C20/25 füllen und mit 0,20 m Sand überdecken.
5. Freigabe der Bank nach Abbinden der Betonfundamente.

Werkzeug: Steckschlüssel SW 19

