



1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen.
3. Standpfosten in die Fundamentlöcher stellen.  
(Gekennzeichnete Einbautiefe = Spielebene).
4. Zum Einbauen der Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
5. Fundamente mit Stampfbeton B 25 ausgießen, die Kanten abrunden und mit Sand abdecken. (s. EN 1176-1).
6. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
7. Alle Schraubverbindungen nach 1 Monat überprüfen und ggf. fest nachziehen,
8. Werkzeug: Steckschlüssel 13 und 24, Inbus-Schlüssel 14

