

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



031330501 Sandwerk

Einmalige Wartungsarbeiten (Farbdarstellung beispielhaft)

Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen. einmalig, ca. 4-5 Wochen nach Installation

Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten	wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich
Sofern zutreffend: Spielsand reinigen						
Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände/Fremdkörper entfernen						
Ketten an den Sandaufzügen auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln. Die Verringerung der Ketten-Nenndicke darf 30% (< 3 mm) nicht überschreiten. Darüber hinaus ist ein Austausch der Kette vorzunehmen.						
Gummiteile wie Sitze, Schläuche, Manschetten (hier: die Gummischütte an den Sandaufzügen) usw. auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln						
Bei Trocknungsrissen Splitter entfernen und Kanten brechen						
Sofern zutreffend: Synthetisches Fallschutzmaterial auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, ggf. ausbessern oder ersetzen						
Funktion vom Fußgelenk der Wasserspirale prüfen; Kontrollmaß (Mindestabstand entspr. nachfolgender Zeichnung) überprüfen; bei Erreichen bzw. Unterschreitung Spirale demontieren und Lagereinheit austauschen						
Standkonstruktion (senkrechter) Pfosten oder Stützen auf festen Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen.						
Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswechseln.						
Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln						

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes anzupassen (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.)