



(Farbvariante beispielhaft)

#### Artikel

#### 057062002


Sprossenwand- und Klimmzugtrainer (0,80 m)

### Montageanleitung

- 1. für die Installation *als standortgebundenes Spielplatzgerät im öffentlichen Bereich* gemäß **EN 1176** (Seiten: 1-2)
- 2. für die Installation als *standortgebundenes Fitnessgerät im Außenbereich* gemäß **EN 16630** (Seiten: 3-4)



## Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes **Spielplatzgerät** im öffentlichen Bereich gemäß **EN 1176**




- Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
- Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
- 3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Stahlstandpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
- 4. Standpfosten entsprechend der Standpfostennummer (062) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (Schweißstift) kennzeichnet die Einbautiefe und dient der Ausrichtung der Standpfosten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan). Zur Fitnessgerätmontage muss die Spielebenenmarkierung aller Standpfosten in die gleiche Richtung zeigen.
- Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

- Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt, entsprechend der freien Fallhöhe (s. EN 1176-1).
- 7. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
- Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4–5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.


Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Detail Spielebenenmarkierung



Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes

## Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes **Fitnessgerät** im Außenbereich gemäß **EN 16630**



- Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Bewegungsfläche) festlegen.
- Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
- Ca. 10 cm dicke Schicht Grobkies als Drainageschicht zwischen Unterseite der Stahlstandpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
- 4. Standpfosten entsprechend der Standpfostennummer (062) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Bewegungsebenenmarkierung (Schweißstift) kennzeichnet die Einbautiefe und dient der Ausrichtung der Standpfosten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan). Zur Fitnessgerätemontage muss die Bewegungsebenenmarkierung aller Standpfosten in die gleiche Richtung zeigen.
- Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden.

Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.

- Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, das über ein angemessenes Maß an Stoßdämpfung verfügt, entsprechend der freien Fallhöhe (s. EN 16630).
- 7. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
- Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4–5 Wochen überprüfen und gqf. fest nachziehen.
- 9. Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für ein Sicherheitsmanagement wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Detail Bewegungsebenenmarkierung



# Montageanleitung für die Installation als standortgebundenes Fitnessgerät im Außenbereich gemäß EN 16630 je Pfosten: 4 x Sicherheitsschraube M12x25-A2 je Pfosten: 1x Zyl.-Schraube DIN 912 M12x90 mit PIN-A2 www.kaiser-kuehne.com T +49 42 54 / 93 15-0 2,25 2,22 09'0 |Bewegungsebene \*max. freie Fallhöhe Bewegungsfläche Standpfostenbeschriftung Ankereisen © Kaiser & Kühne Freizeitgeräte D-27324 Eystrup -Schweißstift 1,40 1,40 22 m<sup>2</sup> 5,92 Typ A (2x) Typ B (1x) 1:20 1:20 Ø0,121 Schweißstift Bewegungsebene Bewegungsebene Montageanleitung 09'0 Beton 0,30x1,00 Beton 0,50x1,40 Ankereisen Grobkies Bezeichnung Art.-Nr. Maßstab Stand Seite

Montageanleitung

057062002

Sprossenwand- und Klimmzugtrainer (0,80 m)

1:50

12/21 EB

4/4